

# Life in your bathroom

HANDDUKSTORKAR / HÅNDKLÆDETØRRE / HÅNDKLETØRKER  
PYYHEKUIVAIMET / HANDTUCHWÄRMER / HEATED TOWER RAILS

FK712      FK712+FK723  
FK714      FK714+FK723  
FK715      FK715+FK723

# DRY

BY SMEDBO

## FITTING INSTRUCTIONS



FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		



# SMEDBO

**DRY Towel warmers FK712/714/715**

Read and save these instructions.

**WARNING:**

*To avoid danger to small children, this appliance should be installed so that the lowest heated connection point is located at least 600 mm above the floor. The towel dryer must be mounted so that the switch and other plugs cannot be touched by a person in the bath or the shower. This towel dryer can be used by children aged 8 and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or receive instructions concerning how to use the towel dryer safely and that they understand the risks. Children must not play with the towel dryer. Cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised children. The towel warmer may reach a temperature of 50°C, which may feel too hot to touch. It is equipped with overheat protection, so that it automatically cuts off if it gets too hot. The towel warmer must then be manually turned on again.*

Protect yourself and others by familiarising yourself with all safety information. Not following the instructions properly can result in personal injury and/or damage to property. Basic precautions must always be followed when using electrical equipment in order to reduce the risk of fire, electric shocks and personal injury. Bear the following in mind:

1. Electrical installations in bath- and shower room may only be carried out by qualified professionals.
2. The towel dryer must be positioned according to the relevant safety requirements for bathrooms. It must be located in the correct zone with regard to the fact that the product is type approved according to IP44. The dryer

is classified for zone 2 "at least 0.6 m outside bathtub or shower cubicle". NOTE. When installing mains plug, no part of the product may touch zone 2 even though the actual socket for the mains plug is located in an unspecified area.

3. Do not use the towel dryer if it is exhibiting problems, has been dropped on the floor or has been damaged in any way. Take it to an authorised service workshop for examination/ repair.
4. Do not use the radiator outdoors
5. Only use the towel dryer as set out in the descriptions in this manual. Other modes of use that are not recommended by the manufacturer can cause fire, electric shock or personal injury.
6. Ensure that the power supply corresponds with the electrical specifications for this towel dryer.
7. Never immerse the towel dryer in any form of liquid.
8. To disconnect the towel dryer, put the switch in the "off" position and then remove the plug from the wall socket.
9. The towel dryer must be positioned in such a way that the main switch is not accessible to a person who is in the bath or shower.
10. WARNING: This appliance is intended solely for drying textiles that are damp/wet with water.
11. If the power supply cord is damaged it must be changed by a qualified electrician in order to avoid danger.
12. Keep children under supervision so that they do not play with the towel dryer.
13. This appliance should be equipped with fixed cabling and all-pole power shut-off.
14. For the warranty to apply with fixed mounting, the towel dryer's function must be tested before installation.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

## DRY Handtuchwärmer FK712/714/715

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie gut auf.

### **WARNUNG:**

*Zum Schutz kleiner Kinder dieses Gerät so installieren, dass der niedrigste beheizte Anschlusspunkt mindestens 600 mm über dem Boden liegt. Den Handtuchwärmer so montieren, dass Schalter und andere Kontakte für Personen von der Wanne oder Dusche aus nicht erreichbar sind. Dieser Handtuchwärmer kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Handtuchwärmers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Handtuchwärmer spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Der Handtuchwärmer kann eine Maximaltemperatur von bis zu 50 Grad Celsius erreichen. Aus diesem Grund, sollten die Stangen nach Inbetriebnahme nicht direkt berührt werden. Um Schäden am Gerät und den Handtüchern zu vermeiden, ist ein Überhitzungsschutz integriert, der bei zu hoher Temperatur (Stauwärme) eine automatische Abschaltung veranlasst. Nach Abschaltung und kurzer Abkühlung kann der Handtuchwärmer erneut manuell gestartet werden.*

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen alle Sicherheitsinformationen gründlich durch. Eine unzureichende Einhaltung der Anweisungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind jederzeit grundlegende Vorsichtsmaßnahmen notwendig, um das Brand-, Stromschlag- und Verletzungsrisiko zu minimieren. Folgende Punkte müssen unbedingt beachtet werden:

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

1. Elektroinstallationen in Bad und Dusche dürfen nur durch zugelassene Fachkräfte erfolgen.
2. Den Handtuchwärmer nach den geltenden Sicherheitsvorschriften für Badezimmer anbringen. Das Produkt hat die Schutzart IP44. Die Anbringung muss entsprechend in der richtigen Zone erfolgen. Der Handtuchwärmer ist für die Zone 2 klassifiziert, d. h. „mindestens 0,6 m Abstand rund um Badewanne oder Dusche“. **ACHTUNG!** Bei der Montage von Steckanschlüssen darf kein Teil des Produkts in der Zone 2 liegen, auch wenn die Steckdose für den Anschluss nicht im spezifizierten Bereich liegt.
3. Den Handtuchwärmer bei Problemen des Geräts, nach einem Absturz oder bei anderen Beschädigungen nicht verwenden, sondern in einer Fachwerkstatt überprüfen bzw. reparieren lassen.
4. Den Handtuchwärmer nicht im Freien verwenden.
5. Den Handtuchwärmer ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben benutzen. Jede nicht vom Hersteller empfohlene Nutzung kann zu Bränden, Stromstößen oder Verletzungen führen.
6. Sicherstellen, dass die Anschlussspannung mit der technischen Spezifikation dieses Handtuchwärmers übereinstimmt.
7. Den Handtuchwärmer keinesfalls in Flüssigkeiten eintauchen.
8. Um den Handtuchwärmer vom Netz zu trennen, den Schalter ausschalten und den Stecker aus der Dose ziehen.
9. Den Handtuchwärmer so anbringen, dass der Schalter von der Wanne oder der Dusche aus nicht erreichbar ist.
10. **WARNUNG:** Dieses Gerät ist ausschließlich zum Trocknen von Textilien vorgesehen, die durch Wasser feucht/nass geworden sind.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Kinder müssen jederzeit beaufsichtigt werden. Sie dürfen nicht mit dem Handtuchwärmer spielen.
13. Dieses Gerät muss fest verkabelt und mit einem allpoligen Abschalter versehen werden.
14. Um die Gültigkeit der Garantie bei fester Montage zu wahren, die Funktion des Handtuchwärmers vor der Montage testen.

## DRY Handdukstorkar FK712/714/715

Läs och spara instruktionerna.

### VARNING:

*För att undvika fara för små barn, bör denna apparat installeras så att den lägsta uppvärmda anslutningspunkten ligger minst 600 mm över golvet. Handdukstorken ska monteras så att strömbrytare och andra kontakter inte kan beröras av en person i badet eller duschen. Denna handdukstork kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner angående användande av handdukstorken på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. Barn ska inte leka med handdukstorken. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn. Handduksvärmaren kan uppnå en temperatur av ca 50 grader, varmt att vidröra. Handduksvärmaren är utrustad med överhettningsskydd, vilket innebär att värmaren automatisk stängs av ifall värmen skulle bli för hög. Handduksvärmaren får sedan manuellt slås på igen.*

Skydda dig själv och andra genom att ta del av all säkerhetsinformation. Att bristfälligt följa instruktionerna kan medföra personskador och/eller skada på egendom.

Vid användning av elektriska apparater, bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elchock och personskador. Tänk därför på följande:

1. Elektriska installationer i bad- och duschrum får endast utföras av behörig fackman.
2. Handdukstorken ska placeras enligt gällande säkerhetskrav för badrum. Den måste placeras i korrekt zon med avseende på att produkten är typgodkänd enligt IP44. Torken är klassad till zon 2 "minst 0,6m utan-

för bad- eller duschkar". OBS! vid montering av stickkontakt får inte någon del av produkten tangera zon 2 även fast själva eluttaget för stickkontakten sitter i ospecifiserat utrymme.

3. Använd inte handdukstorken ifall den uppvisat problem, blivit tappad i golvet eller erhållit någon form av skada. Lämna den till behörig serviceverkstad för undersökning/ reparation.
4. Använd inte torken utomhus.
5. Använd endast handdukstorken enligt beskrivningarna i denna manual. Annan form av användning som inte rekommenderats av tillverkaren kan orsaka brand, elchock eller personskada.
6. Säkerställ att strömkällan överensstämmer med de elektriska specifikationerna för den här handdukstorken.
7. Sänk aldrig ner handdukstorken i någon form av vätska.
8. För att koppla ur handdukstorken, tryck strömbrytaren till läge "av" och dra sedan ut pluggen från vägguttaget.
9. Handdukstorken måste placeras så att inte strömbrytaren är åtkomlig för en person som är i badet eller duschen.
10. **VARNING:** Denna apparat är endast avsedd för att torka textilier som är fuktiga/ blöta av vatten.
11. Om stickkontakten är skadad måste den bytas ut av behörig person för att undvika faror.
12. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med handdukstorken.
13. Denna apparat bör förses med ett fast kablage och allpolig avstängning av strömmen.
14. För att garantin skall gälla måste handdukstorken funktionstestas med kontakt, före kapning och fast montage verkställs.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

## DRY Håndklædetørrer FK712/714/715

Læs og gem instruktionerne.

### ADVARSEL:

*For at undgå fare for små børn, skal denne enhed monteres, således det laveste opvarmede tilkoblingspunkt er mindst 600 mm over gulvet. Håndklædetørreren skal monteres, således strømkontakter og andre kontakter ikke kan nås af en person i karbadet eller brusenichen. Denne håndklædetørrer må anvendes af børn fra 8 år, samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden under forudsætning af, at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af håndklædetørreren på en korrekt måde, samt at de forstår risiciene. Børn må ikke lege med håndklædetørreren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Håndklædetørreren kan nå en temperatur på omkring 50 grader, hvilket kan opfattes som alt for varmt at røre ved. Håndklædetørreren er udstyret med termisk beskyttelse, hvilket betyder, at håndklædetørreren automatisk slukkes hvis varmen bliver for høj. Håndklædetørreren skal så tændes manuelt igen.*

Beskyt dig selv og andre ved at overholde alle sikkerhedsoplysninger. Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre personskade og/eller skade på ejendom. Ved anvendelse af elektriske enheder skal grundlæggende forholdsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Vær derfor opmærksom på følgende:

1. Elektriske installationer i bade- og bruserum må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
2. Håndklædetørreren skal anbringes i henhold til gældende sikkerhedskrav for bade-

værelser. Den skal anbringes i den korrekte zone med hensyn til, at produktet er typegodkendt i henhold til IP44. Tørreren er klassificeret for zone 2 med "en afstand på mindst 0,6 m til badekar og bruseniche". OBS! Ved montering af stikkontakt må ingen dele af produktet berøre zone 2, også selvom selve strømudtaget til stikkontakten er placeret i et uspecificeret rum.

3. Brug ikke håndklædetørreren hvis den er i uorden, har været tabt på gulvet eller er beskadiget. Indlever den til et autoriseret servicecenter for undersøgelse/ reparation.
4. Tørreren må ikke bruges udendørs.
5. Tørreren må kun bruges, som beskrevet i denne brugsanvisning. Anden form for brug, som ikke anbefales af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
6. Sørg for, at alle strømkilder stemmer overens med enhedens elektriske specifikationer.
7. Nedsænk aldrig håndklædetørreren i nogen form for væske.
8. For at slukke for håndklædetørreren, sæt strømafbryderen på "OFF" og træk stikket ud af stikkontakten.
9. Håndklædetørreren skal anbringes således, at strømkontakter og andre kontakter ikke er tilgængelig for en person, som er i karbadet eller brusenichen.
10. ADVARSEL: Denne enhed er kun beregnet til at tørre tekstiler, som er fugtige/våde af vand.
11. Hvis stikkontakten er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.
12. Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med håndklædetørreren.
13. Denne enhed skal være forsynet med fast kabelføring og fejlstrømsafbryder.
14. Håndklædetørreren skal funktionstestes før den fastmonteres, for at garantien skal gælde.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

## DRY Pyyhekuivaimet FK712/714/715

Tutustu ohjeisiin ja säästä ne.

### VAROITUS:

*Jotta pienten lasten turvallisuus olisi taattu, tulee pyyhekuivain asentaa niin, että tuotteen alin lämpenevä liitoskohta on vähintään 600 mm lattiasta. Pyyhekuivain tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että virtakatkaisijaa ja muita pistorasioita ei voi koskea kylpyammeesta tai suihkusta. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen kyky tai joilla on kokemuksen tai tiedon puute, saavat käyttää tätä pyyhekuivainta ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan tai kun heitä opastetaan käyttämään pyyhekuivainta turvallisesti ja siten, että he ymmärtävät riskit. Älä anna lasten leikkiä pyyhekuivaimella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Pyyhekuivaimen lämpötila saattaa nousta noin 50 asteeseen, mikä saattaa tuntua lämpimältä koskettaessa. Pyyhekuivaimessa on ylikuumentumisen vaara, mikä merkitsee sitä, että se sammuu automaattisesti, jos se lämpenee liikaa. Ylikuumentumisen jälkeen pyyhekuivain tulee käynnistää manuaalisesti.*

Varmista oma turvallisuutesi ja muiden turvallisuus noudattamalla huolellisesti ohjeita. Ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa henkilö- ja/ tai omaisuusvahinkoihin. Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina noudattaa keskeisiä varotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi. Noudata siis huolellisesti seuraavia ohjeita:

1. Vain valtuutettu sähköalan ammattilainen saa asentaa sähkölaitteita kylpy- ja suihkuhuoneisiin.
2. Pyyhekuivain tulee sijoittaa kylpyhuoneeseen voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tuote tulee sijoittaa asianmukaiselle alueelle sen IP44-luokituksen mukaisesti. Pyyhekuivaimen luokitus on alue 2 "vähintään

0,6 m kylpyammeesta tai suihkusta". HUOM! Pistokkeen asennuksessa mikään tuotteen osa ei saa olla alueen 2 sisällä, vaikka pistorasia

olisi määrittelemättömässä paikassa.

3. Älä käytä pyyhekuivainta, mikäli laitteessa ilmenee ongelmia, se se on pudonnut lattialle tai kärsinyt jonkinlaista vahinkoa. Vie se valtuutettuun huoltokorjaamoon tutkittavaksi/ korjattavaksi.

4. Pyyhekuivainta ei saa käyttää ulkotiloissa.

5. Käytä pyyhekuivainta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Muu kuin valmistajan suosittelema käyttötapa saattaa johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai henkilövahinkoihin.

6. Varmista, että virtalähde on yhteensopiva pyyhekuivaimen sähkötekniikan ominaisuuksien kanssa.

7. Älä koskaan upota pyyhekuivainta minkäänlaiseen nesteeseen.

8. Katkaise virta pyyhekuivaimesta painamalla virtakytkin "OFF"-asentoon ja irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.

9. Pyyhekuivain tulee sijoittaa siten, ettei kylvyssä tai suihkussa oleva henkilö ylety virtakytkimeen.

10. VAROITUS: Pyyhekuivain on tarkoitettu vain vedestä kosteiden tai märkien tekstiilien kuivaamiseen.

11. Mikäli pistoke tai sähköjohto on vaurioitunut, valtuutetun sähköalan ammattilaisen tulee suorittaa vaihto vaaran välttämiseksi.

12. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään pyyhekuivaimella.

13. Tämä laite tulee varustaa kiinteillä sähköjohtoilla ja vikavirtasuojakytkimellä.

14. Jotta takuu olisi voimassa kiinteässä asennuksessa, pyyhekuivaimen toiminta tulee testata ennen asennusta.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

## DRY Håndklettørker FK712/714/715

Les instruksene og ta vare på dem

### ADVARSEL:

For å beskytte småbarn mot fare bør dette apparatet installeres slik at det laveste oppvarmede tilkoblingspunktet er minst 600 mm over gulvet. Håndklettørkeren skal monteres slik at strømbryteren og andre kontakter ikke kan berøres av en person som oppholder seg i badekaret eller dusjen. Denne håndklettørkeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskaper, så lenge de er under tilsyn eller får instruksjoner om sikker bruk av håndklettørkeren, og de forstår risikoen. Barn må ikke leke med håndklettørkeren. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde maskinen uten tilsyn. Håndklettørkeren kan oppnå en varme på ca 50 grader, noe som oppleves for varmt til å berøre. Håndklettørkeren er utrustet med en overopphetningsbeskyttelse, som innebærer at den slår seg automatisk av om temperaturen blir for høy. Håndklettørkeren må siden bli slått på igjen med ON/OFF knappen.

Beskytt deg selv og andre ved å lese sikkerhetsinformasjonen nøye. Manglende overholdelse av instruksene kan medføre personskader og/eller skader på eiendom. Ved all bruk av elektriske apparater bør man ta grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektriske støt og personskade. Vær derfor oppmerksom på det følgende:

1. Elektriske installasjoner på baderom og dusjrom må bare utføres av autoriserte fagfolk.
2. Håndklettørkeren skal plasseres i henhold til gjeldende sikkerhetskrav for baderom. Den må plasseres i korrekt sone i henhold til at produktet er typegodkjent etter IP44. Håndklettørkeren er klassifisert for sone 2 med









en avstand på minst 0,6 m fra badekar og dusjkar. OBS! Ved montering av stikkontakt må ingen deler av produktet tangere sone 2 selv om selve strømuttaket til stikkontakten er plassert utenfor sonene.

3. Håndklettørkeren må ikke brukes dersom det har oppstått problemer med den, den har falt i gulvet eller er påført en eller annen form for skade. Overlat den til et autorisert serviceverksted for undersøkelser/repasasjon.
4. Håndklettørkeren må ikke brukes utendørs.
5. Håndklettørkeren må bare brukes i samsvar med beskrivelsene i denne håndboken. Andre former for bruk som ikke anbefales av produsenten, kan forårsake brann, elektriske støt og personskade.
6. Forsikre deg om at strømkilden oppfyller de elektriske spesifikasjonene for denne håndklettørkeren.
7. Håndklettørkeren må aldri nedsenkes i væske.
8. Koble ut håndklettørkeren ved å slå «av» (OFF) strømbryteren, og trekk deretter ut støpselet fra stikkontakten.
9. Håndklettørkeren må plasseres slik at strømbryteren ikke er tilgjengelig for personer som oppholder seg i badekaret eller dusjen.
10. ADVARSEL: Dette apparatet skal bare brukes til å tørke tekstiler som er fuktige / dynket i vann.
11. Hvis stikkontakten er skadet, må den byttes ut av en autorisert person for å unngå fare.
12. Før tilsyn med barn slik at de ikke leker med håndklettørkeren.
13. Dette apparatet bør utstyres med fast kabling og allpolet bryting av strømmen.
14. Håndklettørkeren må funksjonstestes før den fastmonteres for at garantien skal gjelde.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

# DRY FITTING INSTRUCTIONS


FK712/714/715



FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

# DRY ELECTRICAL INSTALLATIONS

FK723 ▶ Zusätzliche Produkte ▶ Additional Product  
FK723 ▶ FK712, 714, 715



## IMPORTANT!

- UK Electrical installations must be performed by an authorized electrician.  
DE Elektrische Installationen dürfen nur vom zuständigen Fachmann ausgeführt werden.  
SE Fast el-installation får enbart utföras av behörig fackman.  
DK Fast el-installation må kun udføres af en fagmand.  
FI Kiinteän sähköasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen.  
NO Fast el-installasjon må kun utføres av autorisert elektriker.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

UK

**Functions:**

1. Pressing the ON/ OFF button once, activates the towel dryer and it is constantly on.
2. Pressing the 2H button turns the towel dryer off automatically after two hours.
3. Pressing the 4H button turns the towel dryer off automatically after four hours.
4. Pressing the ON/ OFF button a second time turns the towel dryer off. If the power is turned off, the towel dryer's mode returns to off and is started again by pressing the ON/ OFF button.



DE

**Funktionen:**

1. Durch Betätigen der EIN/AUS-Taste wird der Handtuchwärmer eingeschaltet.
2. Durch Betätigen der Taste 2H wird der Handtuchwärmer nach zwei Stunden automatisch abgeschaltet.
3. Durch Betätigen der Taste 4H wird der Handtuchwärmer nach vier Stunden automatisch abgeschaltet.
4. Durch nochmaliges Betätigen der EIN/ AUS-Taste wird der Handtuchwärmer abgeschaltet. Bei einem Netzausfall schaltet der Handtuchwärmer ab und muss durch Betätigen der EIN/ AUS -Taste erneut eingeschaltet werden.

SE

**Funktioner:**

1. När ON/ OFF knappen trycks in en gång aktiveras handdukstorken och är konstant på.
2. När 2H knappen trycks in stängs handdukstorken av automatiskt efter två timmar.
3. När 4H knappen trycks in stängs handdukstorken av automatiskt efter fyra timmar.
4. När ON/ OFF knappen trycks in andra gången stängs handdukstorken av. Om strömmen stängs av kommer handdukstorkens läge att återgå till avstängt och startas igen genom att åter trycka på ON/ OFF knappen.

DK

**Funktioner:**

1. Når der trykkes på ON/OFF-knappen én gang, tændes håndklædetørreren, og er konstant tændt.
2. Når der trykkes på 2H-knappen, slukkes håndklædetørreren automatisk efter to timer.
3. Når der trykkes på 4H-knappen, slukkes håndklædetørreren efter fire timer.
4. Når der trykkes på ON/OFF-knappen anden gang, slukkes håndklædetørreren. Hvis der slukkes for strømmen, vender håndklædetørrerens tilstand tilbage til slukket, og tændes igen ved at trykke på ON/OFF-knappen.

FI

**Toiminnot:**

1. Kun ON/OFF-painiketta painetaan yhden kerran, pyyhekuivain käynnistyy ja on jatkuvasti päällä.
2. Kun 2H-painiketta painetaan, pyyhekuivain sammuu automaattisesti kahden tunnin jälkeen.
3. Kun 4H-painiketta painetaan, pyyhekuivain sammuu automaattisesti neljän tunnin jälkeen.
4. Kun ON/OFF-painiketta painetaan toisen kerran, pyyhekuivain sammuu. Mikäli virta katkaistaan, pyyhekuivain siirtyy pois päältä -asentoon ja se käynnistyy uudelleen ON/OFF-painiketta painamalla.

NO

**Funksjoner:**

1. Når ON/OFF-knappen trykkes inn én gang, aktiveres håndkletørkeren, og den er konstant på.
2. Når 2H-knappen trykkes inn, slår håndkletørkeren seg av automatisk etter to timer.
3. Når 4H-knappen trykkes inn, slår håndkletørkeren seg av automatisk etter fire timer.
4. Når ON/OFF-knappen trykkes inn for andre gang, slås håndkletørkeren av. Ved strømbrydd vil håndkletørkeren slå seg av. Siden kan den slås på ved at man trykker på ON/OFF-knappen.

FK712	FK714
FK712+FK723	FK714+FK723
60W	120W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44	

## UK Specifications:

220-240V AC, 50Hz, Class 1, IP44  
FK712-60W, FK712+FK723-60W  
FK714-120W, FK714+FK723-120W  
FK715-25W, FK715+FK723-25W



## Correct disposal of this product

This label indicates that the product must not be discarded with other domestic waste within the EU. To prevent any damage to the environment or people's health from uncontrolled waste disposal, it is recycled in order to promote sustainable re-use of material resources. To return the used unit, use the recycling and collection system available or contact the retailer where the product was purchased. They can accept this product for environmentally safe recycling.

## Warranty

Smedbo guarantees the product's operation for a period of 5 years from the date of purchase. If defects in the product's operation appear within the warranty period we undertake, on presentation of a receipt or some other proof of purchase, to repair or replace it with an equivalent product or, if this is not possible, to refund the price the customer paid for the item. The customer shall notify Smedbo of the problem in writing at the earliest opportunity after discovering the defect in the product's operation. Smedbo's warranty undertaking applies solely to the actual product and not to any consequential damage that might occur. The warranty is valid provided that the defect is not due to the customer's negligence or abnormal use. This warranty does not affect the customer's statutory rights.

## DE Spezifikationen:

220-240V AC, 50Hz, Schutzklasse 1, IP44  
FK712-60W, FK712+FK723-60W  
FK714-120W, FK714+FK723-120W  
FK715-25W, FK715+FK723-25W



## Richtige Entsorgung des Geräts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt innerhalb der EU nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit vor den Folgen einer unkontrollierten Entsorgung wird das Gerät recycelt, um eine nachhaltige Wiederverwendung der Ausgangsmaterialien zu ermöglichen. Das Gerät zum Recycling einem vorhandenen Recycling- oder Entsorgungssystem zuführen oder den Händler kontaktieren, bei dem es erworben wurde. Über den Händler kann das Produkt umweltfreundlich recycelt werden.

## Garantie

Smedbo gewährt für das Produkt eine Funktionsgarantie von 5 Jahren ab dem Kaufdatum. Wenn während des Garantiezeitraums Mängel am Gerät auftreten, verpflichten wir uns, das Gerät gegen Vorlage des Kassenzettels oder eines anderen Kaufbelegs zu reparieren oder durch ein gleichwertiges Gerät zu ersetzen. Wenn dies nicht möglich ist, erstatten wir den für das Gerät gezahlten Kaufpreis. Der Kunde ist verpflichtet, Smedbo nach der Feststellung von Funktionsmängeln sofort schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. Die Garantieverpflichtung seitens Smedbo gilt nur für das Produkt an sich, nicht für eventuell auftretende Folgeschäden. Die Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass der Mangel nicht vom Kunden durch falsche Behandlung oder Nutzung des Geräts hervorgerufen wurde. Diese Garantie hat keine Auswirkung auf die dem Kunden gesetzlich zustehenden Ansprüche.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

SE  
Specifikationer:

220-240V AC, 50Hz, Klass1, IP44  
FK712-60W, FK712+FK723-60W  
FK714-120W, FK714+FK723-120W  
FK715-25W, FK715+FK723-25W



DK  
Specifikationer:

220-240V AC, 50Hz, Klass1, IP44  
FK712-60W, FK712+FK723-60W  
FK714-120W, FK714+FK723-120W  
FK715-25W, FK715+FK723-25W

**Korrekt avfallshantering av denna produkt**

Denna märkning anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshandtering, återvinns denna för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, använd befintliga återvinnings- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

**Garanti**

Smedbo garanterar produktens funktion under en tid av 5 år räknat från inköpsdatum. Om bristfällighet i varans funktion framträder inom garantitiden åtar vi oss, mot uppvisande av kvitto eller annat inköpsbevis, att reparera eller ersätta med en likvärdig produkt eller, om detta inte är möjligt, återbetala det pris som konsumenten har betalat för varan. Kunden skall, så snart som möjligt efter att ha upptäckt en bristfällighet i varans funktion skriftligen informera Smedbo om problemet. Smedbos garantiåtagande gäller enbart själva produkten och ej de följskador som eventuellt kan uppkomma. Garantin gäller under förutsättning att bristfälligheten inte beror på kundens vanvård eller onormala brukande. Denna garanti påverkar inte kundens lagliga rättigheter.

**Korrekt bortskaffelse af dette produkt**

Denne mærkning angiver, at produktet ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald i EU. For at undgå eventuel skade på miljø eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldshåndtering, genbruges produktet for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle resourcer. Det brugte produkt skal returneres til eksisterende genvindings- og indsamlings-systemer, eller man skal kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. Produktet kan returneres til forhandleren for miljøvenlig genanvendelse.

**Garanti**

Smedbo garanterer produktets funktion i en periode på 5 år, regnet fra købsdato. Hvis der opstår defekter i produktets funktion inden for garantiperioden, vil Smedbo, ved fremlæggelse af kvittering eller andet købsbevis, reparere eller erstatte produktet med et tilsvarende produkt, eller hvis dette ikke er muligt tilbagebetale den pris, som kunden har betalt for produktet. Kunden skal, hurtigst muligt efter at have opdaget en defekt i produktets funktion, skriftligt informere Smedbo om problemet. Smedbos garanti dækker kun selve produktet, og ikke de følgeskader, som eventuelt er opstået. Garantien gælder under den forudsætning, at defekten ikke skyldes misvedligeholdelse eller unormal brug. Denne garanti påvirker ikke kundens juridiske rettigheder.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44		

FI

**Tuotteen ominaisuudet:**

220-240V AC, 50Hz, Klass1, IP44  
 FK712-60W, FK712+FK723-60W  
 FK714-120W, FK714+FK723-120W  
 FK715-25W, FK715+FK723-25W



**Tuotteen asianmukainen hävittäminen**

Oheinen EU-symboli osoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vailla valvontaa tapahtuvan jätehuollon aiheuttamien ympäristövahinkojen tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi laite kierrätetään materiaalien kestäväen uudelleenkäytön edistämiseksi. Vie käytetty laite jätteiden lajittelu- ja vastaanottoasemalle tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Nämä tahot voivat ottaa vastaan tuotteen ja kierrättää sen ympäristön kannalta turvallisesti.

**Takuu**

Smedbo takaa tuotteen toimivuuden viiden vuoden ajan ostopäivästä laskettuna. Mikäli tuotteen toiminnassa ilmenee puutteellisuuksia takuuajan aikana, sitoudumme kuittaa tai muuta ostositetta vastaan korjaamaan tuotteen tai korvaamaan sen vastaavalla tuotteella tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, hyvittämään asiakkaalle tämän tuotteesta maksaman hinnan. Havaittuaan puutteellisuuden tuotteen toiminnassa asiakkaan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa ongelmasta kirjallisesti Smedbolle. Smedbon myöntämä takuu koskee ainoastaan itse tuotetta eikä sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, mikäli puutteellisuus ei johdu asiakkaan laiminlyönnistä tai laitteen tavanomaisesta poikkeavasta käyttötavasta. Takuu ei vaikuta asiakkaan laillisiin oikeuksiin.

NO

**Spesifikasjoner:**

220-240V AC, 50Hz, Klass1, IP44  
 FK712-60W, FK712+FK723-60W  
 FK714-120W, FK714+FK723-120W  
 FK715-25W, FK715+FK723-25W

**Korrekt avfallshåndtering av dette produktet**

Dette merket angir at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU/EØS. For å forhindre eventuelle skader på miljø og mennesker som følge av ukontrollert avfallshåndtering skal produktet gjenvinnes. Da bidrar man også til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Ved retur av en brukt enhet skal man bruke et eksisterende gjenvinnings- eller innsamlingssystem eller kontakte forhandleren man kjøpte produktet av. De kan ta imot produktet til gjenvinning.

**Garanti**

Smedbo garanterer produktets funksjon i 5 år regnet fra kjøpsdatoen. Dersom det oppstår funksjonelle mangler innenfor garantitiden, vil vi påta oss, mot fremvisning av kvittering eller annet kjøpsbevis, å reparere eller erstatte enheten med et tilsvarende produkt eller, dersom dette ikke er mulig, å betale tilbake den prisen som forbrukeren har betalt for varen. Kunden skal så snart som mulig etter å ha oppdaget en funksjonsfeil, skriftlig informere Smedbo om problemet. Smedbos garanti gjelder bare selve produktet, ikke følgeskader som eventuelt måtte oppstå av bruken av det. Garantien gjelder under forutsetning av at mangelen ikke skyldes kundens vanskjøtsel eller unormal bruk av produktet. Denne garantien påvirker ikke kundens lovfestede rettigheter.

FK712	FK714	FK715
FK712+FK723	FK714+FK723	FK715+FK723
60W	120W	25W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1,IP44		

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| UK | Products which carry these symbols meet European electrical safety requirements according to EU legislation through tests carried out by third parties.   | DK | Produkter, som er mærket med disse symboler, opfylder de europæiske elektriske sikkerhedskrav i henhold til EU-lovgivningen, gennem tests udført af tredjepart.       |
| DE | Diese Symbole zeigen, dass entsprechend gekennzeichnete Produkte die europäischen Anforderungen an die elektrische Sicherheit nach EU-Recht erfüllen, was durch externe Tests nachgewiesen wurde. | FI | Näillä symboleilla varustetut tuotteet täyttävät EU:n sähkölaitteita koskevat turvallisuusvaatimukset, jotka täyttyvät kolmannen osapuolen suorittaman testin kautta. |
| SE | Produkter som bär dessa symboler visar att de enligt europeiska elektriska säkerhetskrav och enligt EU-lagstiftning uppfylles genom test från tredje part.  | NO | Produkter som er merket med disse symbolene, oppfyller europeiske elektriske sikkerhetskrav i henhold til EU-lovgivningen. Oppfylles ved tester utført av tredjepart. |



Tested by Intertek  
Rating for 220-240V AC, 50Hz, Class I,  
IP44  
According to: The EMC directive  
(2004/30/EU)



Intertek

Tested by Intertek  
According to: EC declaration of conformity  
CE marking & LVD directive 2014/35/EU



Tested by Intertek in compliances with the  
product safety law.

SWEDEN  
SMEDBO AB  
GRUSTAGSGATAN 1  
254 64 HELSINGBORG



**SMEDBO**

TEL VXL +46 42 251500  
FAX +46 42 251515  
INFO@SMEDBO.SE  
WWW.SMEDBO.NET

E627-70008REVG