

ARM385 Kitchen mixer

ARM385 Krom

Artikkelnummer

ARM385 Krom - 9426341
ARM385 Matt Sort - 9426340
ARM385 Oksiderende Messing - 9426339
ARM385 Oksiderende Kobber - 9426344
ARM385 Bronze - 9426349
ARM385 Black Chrome - 9426350
ARM385 Honey Gold - 9426345
ARM385 Brushed Black Chrome - 9426348
ARM385 Brushed Honey Gold - 9426347
ARM385 Brushed Nickel - 9426346

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin og uttrekkbar hånddusj.

NYHET SALGSTART JUNI 2022



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans, og overflaten Honey Gold får sin dype farge av 2-3% ekte gull.

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner